

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://mera-device.nt-rt.ru> || mcv@nt-rt.ru

ТЕНЗОДАТЧИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тензодатчик ДС-6/15/30 терموкварцевый (алюминиевый)

Тензодатчик термокварцевый МЕРА для весов ПВм торговой и товарной серии, а также почтовых весов ВП с НПВ 6, 15, 32 кг. Предназначен для весов с версиями ПО:323D, 324D, 343D. Модельный ряд: от сентября 2014

Тензодатчик ДС-15 термокварцевый (стальной)

Тензодатчик МЕРА термокварцевый для весов ВНУ, ВМ, ВНМ, ВП с НПВ 6 и 15 кг. Предназначен для фасовочных, торговых и почтовых весов МЕРА с версиями ПО 241, 237, 265, 291, 292, 293, 297. Модельные ряды: до сентября 2014

Тензодатчик ДС-30 термокварцевый (стальной)

Тензодатчик МЕРА термокварцевый для весов ВНУ, ВМ, ВНМ, ВП с НПВ 30, 32 кг. Предназначен для фасовочных,

Тензодатчик ДС-15 терморезисторный

Тензодатчик МЕРА тензорезисторный для весов ВНУ. Предназначен для фасовочных и торговых весов МЕРА с версиями ПО 541, 224, 7-430, 231, 233, 227, 4.1.

Тензодатчик ДС-30 термокварцевый активный

Тензодатчик МЕРА термокварцевый для весов ВУ, ПВм с НПВ 30 кг. Предназначен для весов МЕРА с версиями ПО 270, 280, 285, 350, 353, 360, 364, 372, 377.

Тензодатчик ДС-150 терморезисторный

Тензодатчик терморезисторный МЕРА для платформенных весов ВУ с НПВ 150 кг. Предназначен для весов с ПО версий: 541, 224, 218, 228. Модельный ряд: до 2000 г.

Тензодатчик ДС-150 терموкварцевый

Тензодатчик термокварцевый МЕРА для платформенных весов ВУ с НПВ 150 кг. Предназначен для весов с версиями ПО: 254, 246, 251, 247, 238. Модельный ряд: до 2003 г.

Тензодатчик ДС-150 термокварцевый активный

Тензодатчик термокварцевый МЕРА для платформенных весов ВУ, ПВм с НПВ 150 кг. Подходит для весов с версиями ПО: 270, 280, 285, 350, 353, 360, 364, 372, 377. Модельный ряд: от октября 2002 г.

Тензодатчик ДС-300 термокварцевый активный (вертикальное крепление)

Тензодатчик термокварцевый МЕРА с вертикальным креплением для платформенных весов ПВм и ВП с НПВ 300 кг. Предназначен для весов с версиями ПО: 270, 280, 285, 350, 353, 360, 364, 372, 377.

Тензодатчик ДС-300 термокварцевый активный (торцевое крепление)

Тензодатчик термокварцевый МЕРА с торцевым креплением для платформенных весов ПВм, ВП с НПВ 300 кг. Предназначен для весов с версиями ПО: 270, 280, 285, 350, 353, 360, 364, 372, 377.

Тензодатчик ДС-600 термокварцевый активный (торцевое крепление)

Тензодатчик термокварцевый МЕРА с торцевым креплением для платформенных весов ПВм, ВП с НПВ 600 кг. Предназначен для весов с версиями ПО: 270, 280, 285, 350, 353, 360, 364, 372, 377.

Тензодатчик ДС-600 термокварцевый активный (вертикальное крепление)

Тензодатчик термокварцевый МЕРА с вертикальным креплением для платформенных весов ПВм, ВП с НПВ 600 кг. Предназначен для весов с версиями ПО: 270, 280, 285, 350, 353, 360, 364, 372, 377.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69